

# Textura Mobile Stand Assembly


## Assemblage du support Mobile Textura

### Montaje del soporte móvil Textura

1. Screw the casters in the legs using a 17 mm wrench.
2. Mount a leg to each side of the stand then mount the positioning plate.
3. Tighten the nut using a 10mm wrench until flush.

1. Vissez les roulettes dans les pieds à l'aide d'une clé de 17 mm.
2. Montez un pied de chaque côté du support puis montez la plaque de positionnement.
3. Serrez l'écrou à l'aide d'une clé de 10 mm jusqu'à ce qu'il affleure.

1. Atornille las ruedas en las patas con una llave de 17 mm.
2. Monte una pata a cada lado del soporte y luego monte la placa de posicionamiento.
3. Apriete la tuerca con una llave de 10 mm hasta que quede al ras.



If you have a problem, question, or request, call your local customer service representative at 1 888 325 6351, email us at [info@polyvision.com](mailto:info@polyvision.com) or visit our website at [www.polyvision.com](http://www.polyvision.com)

Si vous avez un problème, une question ou une demande, appelez votre représentant local du service à la clientèle au 1 888 325 6351, envoyez-nous un courriel à [info@polyvision.com](mailto:info@polyvision.com) ou visitez notre site Web à [www.polyvision.com](http://www.polyvision.com)

Si tiene un problema, pregunta o solicitud, llame a su representante local de servicio al cliente al 1 888 325 6351, envíenos un correo electrónico a [info@polyvision.com](mailto:info@polyvision.com) o visite nuestro sitio web en [www.polyvision.com](http://www.polyvision.com)